



木製校倉式工法の施工要領及び手順 (ダム工 A傾斜天端タイプ)



株式会社コシイフレグービング

大阪市住之江区平林北 2-9-145
TEL06-6685-1911 FAX06-6685-3296

木製校倉式工法の施工要領及び手順



神戸むら田舎の古民家を復元
（木造校倉式・町家・洋館）



木製校倉式工法の施工要領

木造校倉式工法の施工要領
（木造校倉式・町家・洋館）

木製校倉式工法の施工要領及び手順

目 次

項 目	ページ
【1.準備いただくもの】	··· 2
【2.基礎部の施工】	··· 3
(1) 床堀（根入れ）の深さ	
(2) 床堀整地勾配	
(3) 両端取付け部の床堀	
(4) 基礎地盤の補強	
【3.部材の配置及び組立】	··· 5
(1) 前・背面壁材	
(2) 控材（ノッチ材）	
(3) スクリュー釘、コーチボルト	
【4.中詰及び埋戻し】	··· 9
(1) 中詰材	
(2) 吸出し防止シート	
(3) 中詰め及び埋戻しの方法	
【5.施工のポイント】	··· 10
端取付部の安定措置	

木製校倉式工法の施工要領及び手順

【1.準備いただくもの】

(1) バカ棒 (2~3種類) 各2ヶ

- ・壁材と壁材の内寸法出し
- ・控え材の位置決めをする際、芯間の定規を準備いただきますと便利です。

(2) 脊ブチ 4m 数本

- ・谷止めの立ち、控材が鉛直に立ち上がっていることが見栄えを左右します。

脊ブチ控材組立が最下段から2~3段程度完了次第取付けてください。

(3) 2寸丸釘

- ・壁材の突合せの際、通りを出すのに使用。

(4) 丸のこ [固定型が便利]

(5) セットハンマー (軽量のもの) または型枠大工用金づち (中型)

- ・スクリュー釘 #6×150 は10~15のストロークの打ち込みになります。使い慣れたものが軽量なものがお勧めです。


(5) バーレ (大型のもの) 2本

(6) インパクトレンチ (先穴加工用錐・コーチボルト締付け用)

【2.基礎部の施工】

(1) 床堀（根入れ）の深さ


別紙、掘削図に基づく所定の深さとする。



(2) 床堀整地勾配

- ①基礎部は、水平かつ平滑に仕上げる。
- ②側法(n)は、土質・岩質・深さ別に定められた所定の勾配とする。
- ③余堀は、工事の施工性を考慮し、上下流とも 0.20m程度とする。
(但し別紙掘削図に準拠する。 下図<余堀と床堀側法の一例>参照)
- ④基礎部が土砂の場合は、タンパ、タコ等で充分な締固めを行う。
- ⑤基礎部が岩盤の場合は、凹凸のないよう整正する。

<余堀と床堀側法の一例>




木製校倉式工法の施工要領及び手順

(3) 両端取付部の床堀

- ① 両サイドの取付部は、可能な限り余堀を少なくする。
- ② 地形、土質等により、両サイドに床堀による空間が生じる場合には、間詰工により取付部を安定させる必要がある。
- ③ 間詰工の施工は、別紙図面又は、工事監督職員の指示に基づくものとする。

<左岸取付部の一例>



(4) 基礎地盤の補強

- ① 基礎地盤が軟弱な場合には工事監督員に報告し、その指示を受けること。
- ② 流水、湧水、伏流水などにより、基礎部が洗堀されるおそれがある場合には、栗石、礫などを 0.30m 厚程度敷込み、洗堀防止処置を図る(空隙には目漬材として砂利を使用する)。この際も工事監督員に報告し、その指示を受けること。


【3. 部材の配置及び組立】

(1) 前・背面壁材：

別紙の木製谷止工構造図又は、材長別配置図に基づき、接する上・下段壁材の継目が連續しないように千鳥型に配列する。その原則は、次のとおりである。


① 1スパンの延長が奇数 mの場合

- ・最下段の壁材は、2m材を連続して配列した最後の端部に1m or 3m材を配列し、奇数延長とする。
- ・2段目は、最下段の1m材の上から2m材を順次配列し、最後の端部に1m・3m材を配置する。
- ・3段目以上は、前記最下段と2段目の配列を繰返しながら組み立てる。



② 1スパンの延長が偶数 mの場合


- ・最下段の壁材は、すべて2m材とする。
- ・2段目は、両端部を1m材とし、中間部はすべて2m材とする。
- ・3段目以上は、前記最下段と2段目の配列を繰返しながら組み立てる。



木製校倉式工法の施工要領及び手順


(2) 控材(ノッチ材) :

控材には、両端から 120 mm の位置を中心とする上・下面の計 4箇所(天端材は下面の 2箇所)に、深さ 20mm のノッチ加工(欠円加工)がされている。(下図参照)



① 控材の間隔

控材の中心間隔は、原則として 1.0m とする。ただし、堤体の両端部は壁材端から 0.1m 内側に設置するため、両端又は屈折部の 1 間隔は下図のとおり 0.9m となる。




(注) 控材(中間・天端材)の配置は、堤体の形状により前記の原則と異なる場合があるので、別紙の構造図に基づく間隔で設置すること。

木製校倉式工法の施工要領及び手順


② 組立方法

- ・接地面の最下段に前面壁材と背面壁材を所定の間隔及び勾配で配列する。
- ・この上に、控材下面の欠円加工部を噛み合わせて最下段の前・後壁材を井桁状に固定する。この場合、控材は前・後の壁材に対し直角方向とする。
- ・2段目の壁材は、さきに設置した控材上面の欠円加工部にはめ込んで組み立てる。
- ・3段目以上は、前記の壁材と控材を交互に噛み合わせながら、拡大断面図のように組み立てていく。



③ 斜梁材用控材

- ・斜梁材の勾配を固定するために水通し下に左右各2本または勾配に応じて左右数本が配置される。水通し下から3段目の所定の位置に斜梁材を内側から壁材にコーチボルトで仮取付け、勾配調整（角度調整）の上、所定の勾配を確保してから、2段目壁材の所定の位置に控材2本に挟まれるように斜梁材を緊結に取付ける。
- ・この斜梁材が放水路天端材を取付ける梁材となる。



木製校倉式工法の施工要領及び手順

(3) スクリュー釘、コーチボルト

① スクリュー釘：

中詰材の土石を充填する際、土石の衝撃又は、震動によるズレが生じないよう、施工段階で木組みの一時的な固定を図るため、補強的に使用する。

② コーチボルト：

中間の壁材は、上下の控材によってガッタリ噛み合い連結されるが、谷止工等の放水路部、袖天端部等においては、壁材と控材の固定用としてコーチボルトを使用する。

③ 使用箇所、本数等：

スクリュー釘、コーチボルトは設計図書（図面、数量表）に明示。

なお、使用箇所、本数とも構造、材長の組合せや施工地の条件等によって差異があるので、案件ごとに構造図を参照のこと。

【4. 中詰及び埋戻し】

(1) 中詰材

- ① 谷止工、床固工等のダム工や、沈床工(根固工)等の中詰材は、透水性を確保する上から、玉石、栗石、岩碎、礫等の石材とする。
- ② 玉石、礫等の径は、木材径 $\phi 120\text{mm}$ の場合は 80~200mm、木材径 $\phi 90\text{mm}$ の場合は 50~150mm) 程度とする。その他、設計図書(図面、数量表)による。

(2) 吸出し防止シート

- ① ダムタイプの構造物では、原則として吸出し防止シートは設置しない。
- ② 堤体両サイドの接地面等において、流水又は湛水等の水位の増減により、吸出し作用が働き、取付部の土砂流失が予測される場合は、吸出し防止シートを設置する。
- ③ 設置を要する場合は、構造図にその位置、及び規格を示しているので、これに基づいて施工する。

(3) 中詰及び埋戻しの方法

- ① 空洞が生じないよう施工することが肝要である。
このため、壁材を 2~3 段積上げるごとに中詰土石の充填を行いながら施工を進める。
- ② 中詰材の空隙は粒径の小さいものを用いて充填する。
- ③ 上記②の石材を詰込む場合は、粒径の大きいものを壁体の前面に配置する(写真参照)。
- ④ 谷止工、根固工(沈床工)等の中詰材は、横材(壁材)の天端高までとする。



(写真1) 磯の詰込中。粒径の大きいものを壁体の前面に配置する。



(写真2) 正面から見た中詰礫の状況

【5. 施工のポイント】

(1) 両袖部の掘削要領

- 設計図書の掘削線に沿って掘削するが、掘削線より手前仕上げ（50～80 mm）とし、上下流の壁材を控材に載せ、掘削面に控材を掘削面に突き当てながら手堀で微調整することで、余堀りが少なく出来る。
- ・余堀りが大きいと、埋め戻し土量が多くなり、中詰材が空洞部分に逃げるとともに、将来、降雨等により、洗堀が進み不安定となる。

(2) 両袖部の埋め戻し

中詰め施工をしながら、埋め戻しは空洞が生じないよう締め固める。

(3) 出来形管理・測点の決定

床拵え完了後（床付け検査終了後）、基準点を基点に最下段の上流・下流の壁材を延長方向に図面通りに割付敷設し、丸太材天端を測点と定め、両岸と中央部の上流・下流の6箇所を設定して、レベル出しする。堤長が15m以上の場合には、測点を増やすことが望ましい。高さ1m毎に段階確認の上、出来形を確認すること。